

توجه فرمایید: به سبب اینکه با نادرست باز نمودن جعبه دستگاه، احتمال آسیب رساندن به LED وجود دارد، این راهنما تهیه شده است.

برای باز نمودن جعبه دستگاه تلویزیون LED مدل ME-5002 مطابق مراحل زیر عمل نمایید:

۱- جعبه دستگاه در حالت عادی به صورت زیر می باشد.



تصویر ۱

۲- جای دستگیره هایی که در کناره های جعبه تعبیه شده است را از هر دو طرف جعبه دستگاه مطابق تصویر زیر در بیاورید.



تصویر ۲

۳- حال با گرفتن دو طرف ، جعبه را به سمت بالا کشیده و آن را بیرون آورید .



تصویر ۳

۴- دستگاه تلویزیون به راحتی از جعبه خارج شد .



تصویر ۴