


### اجرا کردن USB در گیرنده دیجیتال مدل B-C-H ۸۸۴ و 5021N , 5020N , 5019N

این سوال از سوی کاربران مطرح شده است که اظهار دارند ، دستگاه DVBT ، USB نمی خواند و یا امکان اینکه محتویات فلش خود را مشاهده و موسیقی و ویدیو و تصویر داخل فلش خود را باز و پخش کند ، وجود ندارد.  
برای دسترسی به محتویات فلش خود طی مراحل زیر پیش روید :

۱- فلش را به دستگاه وصل کنید. MarshalElectronics.com

۲- به قسمت **Menu** رفته و گزینه آخر ، چند رسانه ای را انتخاب نمایید. (تصویر ۱)

۳- در پایین صفحه گزینه ۱ تعویض ، برای جا به جا شدن بین گزینه های موسیقی، تصویر ، ویدیو ، ضبط وجود دارد.  
با زدن عدد ۱ با کنترل دستگاه ، بین آن ها جابه جا شوید. گزینه فعال به رنگ سفید در بالا می باشد ، با انتخاب هر بخش به محتویات فلش خود دسترسی دارید. (تصویر ۲)



تصویر ۱

